

旋鈕定時器說明書





部件指示:

- ❶¾"進水□
- ②手動操作(Man)(Menu)
- ❸確認鍵(OK)
- ❹方向鍵
- 6選擇鈕
- **⑥**¾"出水□
- **⑦**電池槽(2 x AA 3號鹼性電池)
- 8雨水感知器插頭

規格:

・工作壓力: 0.5至8 bar ・工作溫度: 5至60° C ・噴灌間隔: 6小時至一周 ・噴灌時間: 1至240分鐘

・僅使用冷水

安裝:

- 1. 取下控制器的前部(按鈕和螢幕端),於背面電池槽裡安裝兩個新的3號鹼性電池並將電池蓋裝回
- 2. 將控制器的前部裝回主體後,按Man鍵,再按OK鍵測試閥門是否有"咔噠"聲;最後按Man鍵關閉閥門,如果沒有聽到"咔噠"聲,請確認電池是否安裝正確或前端控制器與主體是否正確連接
- 3. 將進水口處鎖在水龍頭上並打開水龍頭

設定現在時間/星期:

按Menu鍵一次,螢幕左上方顯示TIME並開始閃爍,再按OK鍵一次,即可轉動選擇鈕更改正確小時數按▶鍵可切換到分鐘,然後轉動選擇鈕進行更改;按◀鍵可返回小時

再按 ▶ 鍵切換到星期 · □符號開始閃爍 · 轉動選擇鈕移動□符號進行更改

(MO為星期一,TU為星期二,WE為星期三,TH為星期四,FR為星期五,SA為星期六,SU為星期日) 最後按OK鍵保存設定並返回主頁面

設定開始噴灌時間/間隔:

按Menu鍵兩次,螢幕顯示START並開始閃爍,再按OK鍵一次,即可轉動選擇鈕設定開始時間的小時數

按▶鍵切換到分鐘,轉動選擇鈕進行設定

按▶鍵切換到設定噴灌時間(RUN TIME),轉動選擇鈕設定小時數

按▶鍵切換到分鐘,轉動選擇鈕進行設定

按▶鍵切換到設定噴灌間隔,使用◀或▶移動閃爍的▲符號,可選擇每6H(時)、每12H(時)或一周中的幾天按0K鍵選定▲符號不滅,表示那天為噴灌日

按▶鍵,出現PROG OFF(程序關閉),轉動選擇鈕改為ON(程序打開),按OK鍵保存設定並返回主頁面

手動操作:

按Man鍵一次,屏幕上會出現RUN TIME字樣,轉動選擇鈕可設定噴灌時間(最多4小時), 按OK鍵確認後將立即進行手動噴灌